



# **RAINER GIEVERS GMBH & CO. KG**

## **Höhenverstellerschrauben (Große Fußteller)**

Die Fußteller dieser Stellschrauben haben einen Durchmesser von 45, 60 oder 80 mm, um die Flächenpressung gering zu halten.

Durch den Sechskant oberhalb des Tellers sind auch hohe Gewichte einfach per Maulschlüssel zu verstellen.

An der Unterseite befindet sich ein Kreuzschlitz für die Schnellmontage.

Für die Durchmesser 45 und 60 mm sind auch Schutzkappen in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Die Fußteller sind mit allen anderen Stellspindeln kombinierbar.

### **KONFIGURIEREN SIE IHREN HÖHENVERSTELLFUSS!**

1. Gewindedurchmesser wählen
2. Gewindelänge oder Gesamthöhe angeben
3. Wählen Sie die Verstellmöglichkeit aus:
  - Innensechskant oder Schlitz im Schaft
  - Sechskant am Fuß
4. Fußteller aussuchen
5. Art der Vernietung wählen
  - drehbar mit Kreuzschlitz
  - fest mit Kreuzschlitz
6. Schutzkappe (optional)
  - für zahlreiche Fußteller gibt es PE-Abdeckkappen in verschiedenen Farben

